


## Gebruiksaanwijzing universele afstandsbediening Model UH-AM433



### Aan- en uitschakelen

Zorg ervoor dat de 9V PP3-batterij (niet bijgeleverd) correct is geplaatst. Houd de aan/uit-knop ingedrukt, na korte tijd gaat de groene LED-branden, om uit te schakelen drukt u nogmaals op de aan/uit-knop. De handset schakelt zichzelf automatisch uit na ongeveer 1 minuut als het niet wordt gebruikt.



### Stel het programma in

Zie ommezijde voor het juiste programma voor uw mover. Met de handset uit, druk op de bovenste knop en houd deze ingedrukt (op de foto rood weergegeven). Druk, terwijl u de bovenste knop ingedrukt houdt, op de aan/uit-knop. De LED knippert, u kunt nu de aan/uit-knop loslaten. Houd de bovenste knop ingedrukt terwijl u het aantal knipperen telt. Elke knippering komt overeen met het programmanummer. Laat de bovenste knop los wanneer het juiste programmanummer is bereikt, bijvoorbeeld 3 keer knipperen is gelijk aan programma nr: 3.



### Bekijk en controleer het programma

Druk, met het apparaat uitgeschakeld, op de knop voor achteruitrijden (rood op de foto weergegeven) en houd deze ingedrukt. Terwijl u deze knop ingedrukt houdt, drukt u op de aan/uit-knop. Wanneer de LED brandt, kunt u alle knoppen loslaten. De LED zal een aantal keren knipperen die overeenkomen met het gekozen programma.

Er is een korte vertraging, daarna brandt de LED constant, uw handset is nu ingesteld



### LED-status

- Geen LED - Handset is uitgeschakeld
- LED Constant aan - Handset wordt inactief geschakeld
- LED Snelle Flitser - Een knop wordt ingedrukt
- LED Slow Flash - Lage batterijspanning, vervang de batterij.

Camper & Caravan Parts

### Links & rechts verwisselen



Fabrikanten gebruiken verschillende protocollen voor het besturen van de caravan.

Indien uw caravan naar links gaat inplaats van naar rechts, dan heeft deze handset de mogelijkheid om deze snel te corrigeren. Uw huidige keuze wordt nu opgeslagen na deze handeling uit te voeren, ofwel door overnieuw te programmeren.

Druk op & houd de bovenste twee knoppen (rood op de foto weergegeven) ingedrukt en druk vervolgens op de aan/uitknop. Het proces is voltooid wanneer de Led brandt (snel knipperen) u mag nu alle knoppen loslaten.

### Let op:

Nadat uw programma van uw handset correct is ingesteld, moet uw handset opnieuw gesynchroniseerd worden met uw controllerbox, volg de originele instructies van de fabrikant op hoe u dit te doen.

## Synchronisatie instellingen:

Zoek de afbeelding van uw originele handset en kies de juiste programma om de nieuwe handset te synchroniseren met uw originele besturingseenheid.

Bij onderstaande aanwijzingen moeten de controller box/besturingseenheid (onderdeel in caravan) op de motoren aangesloten zijn en op een stabiele 12V voeding aangesloten zijn. Zorg ervoor dat de handset een volle 9V batterij heeft (niet bij de handset geleverd) en correct is ingesteld voor de regelmodus (zie hoofdinstructies). Start het proces met de handset uitgeschakeld.



### Carver enkele as

- Houd de reset knop op de regelaar ingedrukt totdat de led brandt.
- Laat de reset knop los, het led moet knipperen.
- Zet de handset aan.
- Handset en controllerbox moeten nu synchroniseren, u moet het klikken van het relais horen om te bevestigen.
- Led op controllerbox moet nu gaan branden.



### Carver dubbele as

- Druk de reset knop op de controller in en wacht tot het groene led gaat knipperen.
- Zet de handset aan.
- Handset en controllerbox moeten nu synchroniseren, u moet het klikken van het relais horen om te bevestigen.
- Led op controllerbox moet nu gaan branden.



### PowrTouch

- Druk de reset knop in op de handset tot het rode led gaat knipperen.
- Zet de handset aan.
- Afhankelijk van het model, moet u eventueel elke bewegende knop op de handset indrukken.
- Handset en controllerbox moeten nu synchroniseren, de rode led op de controllerbox moet nu constant branden.

### Rhyno

- Druk de reset knop in op de handset tot het rode led gaat knipperen.
- Zet de handset aan.
- Afhankelijk van het model, moet u eventueel elke bewegende knop op de handset indrukken.
- Handset en controllerbox moeten nu synchroniseren, de rode led op de controllerbox moet nu constant constant branden.

### Reich



- Houd de reset knop ingedrukt op de controllerbox.
- Zet de handset aan zodat de verlichting oplicht.
- Zet de handset uit, de led op de controllerbox moet uit gaan.
- Laat de reset knop op de controllerbox los.
- Zet de handset weer aan, de units zouden nu moeten synchroniseren. U hoort het klikken van relais om te bevestigen (de led op de controllerbox gaat niet aan).
- Alle bovenstaande stappen moeten binnen 4 seconden worden afgerond.

### Purpleline Enduro



- Houdt de reset knop op de regelaar ingedrukt totdat de rode led brandt.
- Laat de reset knop los, de rode led knippert langzaam.
- Zet de handset aan, de rode led knippert snel.
- Druk op de reset knop op de controllerbox, de units moeten nu synchroniseren, u moet het klikken van het relais horen om te bevestigen, de rode led op de controllerbox moet nu aan gaan

## UH-AM433 Universele Mover Programmeren

### Carver Single a



Programma #1 (1x knippen)

### Carver Twin as



Programma #2 (2x knippen)

---

### Powrtouch witte afstandbediening



Op de achterkant van de afstandbediening tekstafdruk [www.powrwheel.com](http://www.powrwheel.com) is type E Spec  
E Spec Single as – Programma #3 (3x knippen)  
E Spec Twin as - Programma #4 (4x knippen)

T Spec geen tekst afdruk op de achterkant van de afstandbediening  
T Spec Single as – Programma #5 (5 knippen)  
T Spec Twin as - Programma #6 (6 knippen)

---

### PwerTouch M Spec or Rhyno



Single as – Programma #7 (7x knippen)  
Twin as - Programma #8 (8x knippen)

---

### Reich



Single as – Programma #9 (9x knippen)  
Twin as - Programma #10 (10x knippen)

---

### PurpleLine Enduro



Single as – Programma #11 (11x knippen)