

M1 Afstandsbediening Model UH-FM433 Instructies

Aan- en uitschakelen



Zorg dat de 9V PP-3 batterij correct geplaatst is.

Houd de aan/uit-knop ingedrukt, na korte tijd zal het groene LED lichtje oplichten. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om uit te schakelen. Het apparaat schakelt zichzelf uit na ongeveer 1 minuut als het niet gebruikt wordt.

LED Status



- Geen LED – Afstandsbediening is uit;
- LED constant aan – Afstandsbediening is inactief;
- LED snelle flits – Er is een knop ingedrukt;
- LED langzame flits – lage batterijspanning, vervang de batterij.

Links en rechts wisselen



Fabrikanten hanteren verschillende manieren voor het rijden met de caravan. Als u merkt dat uw caravan naar links gaat i.p.v. naar rechts, kan deze afstandsbediening deze snel omwisselen. Uw huidige selectie wordt opgeslagen, totdat u deze wijzigt door dit proces opnieuw uit te voeren. Houd de bovenste twee draaiknoppen ingedrukt (rood weergegeven in de afbeelding) en druk vervolgens op de aan/uit-knop. Het proces is voltooid wanneer het LED oplicht (snel knipperen) U kunt nu alle knoppen loslaten.

Synchronisatie Instructies

Bij onderstaande instructies gaan we ervan uit, dat de relaiskast op motoren is aangesloten en een stabiele 12V-voeding heeft. Zorg ervoor dat de afstandsbediening een goede 9V-batterij heeft. Start het proces met de handset uitgeschakeld.

- Houd de resetknop op de relaiskast ingedrukt totdat de groene LED oplicht.
- Laat de resetknop los, de LED moet knipperen
- Zet de afstandsbediening aan;
- Onderdelen zijn aan het synchroniseren, klikken van relais is bevestiging;
- LED op de afstandsbediening moet nu branden.