

Frontplatte LT 45x (180)

171

Frontplatte LT 45x (112)

87

Ø 10 mm

Montage bei 15°C bis 25°C!

- 1.) **Bohrschablone faltenfrei auf Montagefläche kleben**
(ggf. für die Montagefläche passend zuschneiden, minimal jedoch auf die Größe der Frontplatte).
- 2.) **Die 4 Bohrungen ankönnen und mit Ø3 mm vorbohren**
(Lagetoleranz +/- 0,1 mm).
- 3.) **Die 4 Bohrungen auf Ø10 mm aufbohren.**
- 4.) **Ausschnitt mit Stichsäge erstellen.**

Materialstärke im Bereich der
Bohrungen 9 ... 12 mm

min. 

min. 

M1:1 Bohrschablone LT 45x
Art. Nr. 1180348

© 